



地磅遷移

◆ 地磅遷移



地磅遷移項目(選項)

1. 地磅磅台結構拆卸，地磅電子設備拆卸。
2. 地磅磅台結構安裝。地磅電子設備連線安裝。
3. 配合吊車作業。
4. 感應器及固定座安裝工程。感應器底座使用 Expoy 硬化土固定。
5. 荷重元固定座(上、下座)。
6. 防水型訊號結合箱 x1 組。電源線、訊號線配線工程。
7. 地磅連線測試及地磅平衡調整。



佳倫度量衡有限公司

桃園縣中壢市內定二十街 15 巷 17 號

TEL : 03-4529040(代表號)

FAX : 03-4528487

<http://www.jlscale.com>

e-mail : jlscale@ms57.hinet.net